






LivePicture 1


A




B




1




2




3





4



5





6




FÜLLEMANN
Systeme

7







9





10






11






12




13





=



English

- As a control it is recommended to do the first filling of water prior to installing the Plant cassettes.
- Plant cassettes need to be removed in a horizontal movement, preferably holding the Plant cassette at diagonal corners.
- Water tank needs to be inspected annually; any root growth in the tank needs to be removed.
- Cleaning of the frame with standard alkaline cleaning soap, which is not a detergent or a solvent.
- Root ball of the plants need to be of sufficient moisture level upon planting

Deutsch

- Zur Kontrolle muss beim ersten Mal das System mit Wasser gefüllt werden bevor die Pflanzen-Kassetten eingesetzt werden.
- Die Pflanzen-Kassetten müssen in einer horizontalen Bewegung aus dem Rahmen genommen werden, wobei die Hände diagonal stehen müssen (siehe Anleitung/Darstellung).
- Der Wasserbehälter muss jährlich überprüft werden, wobei mögliches Wurzelwachstum aus dem Wasserbehälter entfernt werden muss.
- Der Rahmen kann mit einem milden alkalischen Haushaltsreiniger gereinigt werden. Der verwendete Reiniger darf nicht ätzend sein und darf kein Lösungsmittel enthalten.
- Vor dem Einsetzen der Pflanzen sind die Wurzelballen zuvor ausreichend zu befeuchten.

Français

- La première fois, par mesure de précaution, remplissez le système d'eau avant de placer les modules à plantes dans le cadre pour vous assurer de son bon fonctionnement.
- Retirez les modules à plantes de façon horizontale du cadre en plaçant une main au coin supérieur droit et l'autre au coin inférieur gauche (en diagonal).
- Le réservoir d'eau doit être inspecté une fois par an et toutes éventuelles croissances de racines doivent être éliminées.
- Le cadre peut être nettoyé avec un produit d'entretien standard alcalin et à effet de saponification. Ne pas utiliser de produits détergents ni solvants.
- Au moment de la plantation, les mottes des plantes doivent être humides.